

**Een goede voorbereiding**

Houd rekening met onderstaande punten voordat je een rolluik gaat bestellen. Meet de breedte en hoogte altijd op drie plaatsen ter controle, omdat de muur scheef kan lopen. Als je het rolluik zelf inmeet is dat voor jouw eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze instructie slechts als hulpmiddel. Ben je niet zeker over het zelf inmeten en wil je geen risico op een verkeerd besteld product? Laat dan onze inmeter langskomen.

**Bepaal de plaatsing**

Bepaal vooraf hoe je het rolluik wilt monteren:

- A. Op de muur: kast en geleiders worden op de muur bevestigd (HTF).
- B. Op het kozijn: kast en geleiders worden tussen twee muren op het kozijn bevestigd (HTF).
- C. Combinatie: kast wordt op de muur bevestigd en geleiders tussen twee muren (LHTF).

**Bepaal de breedte**

- A. Breedte = de grootst gemeten breedtemaat (X) + 110 mm
- B. Breedte = de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 5 mm
- C. Breedte = de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 5 mm

Breedte (B) =  mm

**Bepaal de hoogte**

- A. Hoogte = de grootst gemeten hoogtemaat (Y) + kapmaat
- B. Hoogte = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + kapmaat
- C. Hoogte = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + kapmaat

Hoogte (H) =  mm

**Kapmaat [mm]**

Hoogte bij (Y) in mm	Kapmaat in mm
850 t/m 1234	150
1235 t/m 1619	165
1620 t/m 1994	180
1995 t/m 2795	205

**Kies de bedieningszijde**

Bepaal de bedieningszijde altijd van buitenaf gezien. Als het snoer (elektrische bediening) buiten aan de linkerkant naar binnen gaat, zit deze van binnenuit gezien aan de rechterkant en vice versa.

Links  Rechts

**Extra aandachtspunten**

**Let op eventuele obstakels en vensterbank:** houd rekening met ventilatieroosters, klinken en andere obstakels die het rolluik kunnen beschadigen of ervoor zorgen dat het rolluik niet goed sluit. Is er geen aanslag aanwezig? Vergeet dan geen valse vensterbank (hoekprofiel) mee te bestellen.

**Dakkapel of lage goot:** komt het rolluik op een dakkapel of uitbouw? Houd dan rekening met de ruimte tussen de bovenkant van het kozijn en de goot of dakrand, zodat de omkasting geplaatst kan worden. Een alternatief is om het rolluik op het kozijn te plaatsen. Houd dan rekening met ramen en deuren die naar buiten toe draaien. In sommige gevallen is een rolluik niet mogelijk.

